



Пульт Huayu RM-L1120X

Универсальный пульт дистанционного управления для большого количества производителей и моделей телевизоров. С помощью этого пульта вы можете заменить более 500 разных вариантов ДУ. Такой пульт подходит как к современным, так и старым кинескопным телевизорам.

Настройка Huayu RM-L1120X

Настройка этого пульта ДУ достаточно простая и не должна доставить вам каких либо сложностей. Выполнить настройку и синхронизацию с вашим телевизором можно с помощью нескольких вариантов:

- Ручной поиск
- Автоматический поиск
- Поиск по производителю \ Бренду
- Поиск по фотографии

При любом выборе способа поиска требуется включить ваш телевизор

Ручной поиск

Для такого поиска требуется нажать и удерживать такие кнопки как «Power» и «SET» пока не загорится индикатор. После того как индикатор загорелся нажимайте такие кнопки как «VOL +» и «VOL -» пока на экране вашего телевизора не появится значок громкости. Проверьте работу других кнопок как например «меню» и если все работает как надо, вам остается нажать кнопку «SET» для сохранения результата.

Автоматический поиск

Нажать и удерживать не менее 6с кнопку «SET», пока индикатор не загорится и не начнет мигать. Удерживайте эту кнопку до тех. пор пока на экране вашего телевизора не появится значок громкости. Проверьте работу других кнопок как например «меню» и если все работает как надо, вам остается нажать кнопку «SET» для сохранения результата.

Поиск по производителю \ Бренду

Если вам необходимо подобрать пульт например под телевизор Sharp, для этого необходимо найти соответствующую кнопку на этом пульте (в данном примере это кнопка с цифрой 1) нажать и удерживать ее до тех пор пока на экране вашего телевизора не появится значок громкости. Проверьте работу других кнопок как например «меню» и если все работает как надо, вам остается нажать кнопку «SET» для сохранения результата.

Поиск по фотографии

Для такого поиска требуется нажать и удерживать такие кнопки как «Power» и «SET» пока не загорится индикатор. После того как индикатор загорится вам с помощью цифровых кнопок надо ввести код пульта. Код пульта вы можете найти над фотографиями пультов, которые представлены ниже. Если введенный вами код правильный, после ввода соответствующего кода индикатор погаснет, на этом настройка данного пульта завершена.

ФОТО ПУЛЬТОВ - которые заменяет Ниауи RM-L1120X







