



Пульт Hуayu RM-1130+X1

Новая модель универсального пульта дистанционного управления от старых кинескопных телевизоров до современных смарт телевизоров. Такой пульт заменяет более 1000 разнообразных пультов и подойдет к очень большому количеству производителей телевизоров.

Настройка Hуayu RM-1130+X1

Настроить такой пульт достаточно просто, для этого существует несколько вариантов настройки

Ручная настройка

1 способ – по фото

- Найти свой пульт по картинкам расположенным ниже и запомнить комбинацию из 3 цифр.
- На самом пульте нажать красную кнопку включения телевизора и кнопку SET
- После того как загорится светодиод ввести с помощью цифр код из трех цифр. Светодиод погаснет, настройка завершена.

2 способ – по бренду

- Включить телевизор и направить этот пульт управления на него
- Нажать кнопку бренда как вариант цифру 2 и удерживать порядка 6 секунд, светодиод начнет быстро моргать, потом медленнее
- Как только на вашем экране телевизора появиться значок громкости, кнопку можно отпустить, настройка завершена.

Автоматическая настройка

- Включить телевизор
- Нажать и удерживать не менее 6 секунд кнопку SET, пока светодиод не начнет мигать
- Удерживать эту кнопку, пока на экране телевизора не появится значок громкости, как только такой значок появился, кнопку надо отпустить
- Проверить все ли кнопки работают и правильно, меню, звук, переключение каналов. Если что то работает не так повторить со второго пункта





















