

Пульт Hуayu RM-L1335 Plus

Качественный, универсальный пульт дистанционного управления для смарт телевизоров производителя Hisense. RM-L1335 в основном и специально был разработан под тв Hisense, но такой пульт вы можете настроить и он подойдет к таким производителям, а точнее некоторым моделям телевизоров как Sharp, Rolsen, Daewoo, BВK, Supra, Doffler, Panavox и DEXP. Простая настройка такого пульта, позволит вам без проблем настроить такой пульт под ваш телевизор.





Инструкция по настройке Hуayu RM-L1335

Ручная настройка – вам надо нажать и удерживать кнопку «Power» на пульте управления и соответствующий вашему пульту на фото код, цифру от 1 до 8. Фото пультов и какой код вам надо нажать вы можете посмотреть ниже в таблице.

Комбинация	КОДЫ ПУЛЬТА	Комбинация	КОДЫ ПУЛЬТА
Power+0	001,002,003,004	Power+1	005
Power+2	006	Power+3	007
Power+4	008	Power+5	009
Power+6	010	Power+7	011
Power+8	012		

Пульты которые заменяет Hуayu RM-L1335

Ниже приводятся модели **пультов ДУ** и коды, которые заменяются пультом управления Hуayu RM-L1335:

<p>КОД:001</p>  <p>EN2B27</p>	<p>КОД:002</p>  <p>ER-31607R</p>	<p>КОД:002</p>  <p>ER-22655HS</p>	<p>КОД:002</p>  <p>ER-22641R</p>
--	---	---	---

<p>КОД:003</p>  <p>EN-22652A</p>	<p>КОД:003</p>  <p>EN2H27B</p>	<p>КОД:003</p>  <p>EN2H27HS</p>	<p>КОД:003</p>  <p>EN2S27D</p>
<p>КОД:003</p>  <p>EN2BC27B</p>	<p>КОД:003</p>  <p>EN2BE27D</p>	<p>КОД:003</p>  <p>EN2A27ST</p>	<p>КОД:003</p>  <p>EN2AJ27H</p>
<p>КОД:003</p>  <p>EN2BN27H</p>	<p>КОД:003</p>  <p>EN2G27</p>	<p>КОД:003</p>  <p>ERF2A60</p>	<p>КОД:003</p>  <p>JM59</p>



КОД:003



EN2BK27S

КОД:003



EN2BE27S

КОД:004



EN-31906D

КОД:005



EN-31603B

КОД:006



EN-21662B

КОД:006



EN-32963HS

КОД:006



EN-31603A

КОД:006



ER-32961HS

КОД:007



EN-21662

КОД:008



EN-31907

КОД:009



ER-22654

КОД:010



ER-22601A



<p>КОД:011</p>  <p>EN2B27DF</p>	<p>КОД:011</p>  <p>EN2B27D</p>	<p>КОД:011</p>  <p>EN2BB27H</p>	<p>КОД:011</p>  <p>EN2BQ27H</p>
<p>КОД:011</p>  <p>EN2D27D</p>	<p>КОД:011</p>  <p>EN2X27HS</p>	<p>КОД:011</p>  <p>RCR30</p>	<p>КОД:011</p>  <p>RCR31</p>
<p>КОД:011</p>  <p>CT-8549</p>	<p>КОД:012</p>  <p>EN2S27D</p>		

